


Plisségordijnen

Types • Model • Typen Reinigingsvoorschriften Plisségordijnen



Beste klant,

Onze stoffen zijn met dank aan een speciaal productieproces antistatisch en daarom stof- en vuilbestendig.


Af en toe borstelen met een zachte borstel of plumeau is meestal voldoende.

Bij zwaardere vervuiling, kunnen alle stoffen gereinigd worden zoals beschreven in de Reinigingsvoorschriften.

Vorbereitung


1

Het plisségordijnen volledig naar boven trekken




2

Met een schroevendraaier het lipje van de montageclip voorzichtig naar beneden duwen zodat het plisségordijn los raakt




3

Vul een grote kom met 30 °C warm water en voeg een mild schoonmaakmiddel toe.




4

Het plisségordijn geopend leggen in 30 ° C warm water met een mild schoonmaakmiddel en vervolgens ongeveer 15 minuten inwerken.




5

Trek de stof van het plisségordijn uit elkaar en in de zeepoplossing zachtjes heen en weer bewegen. Voordat je het plisségordijn uit de zeepoplossing haalt, stof eerst weer in elkaar vouwen tot een pakket.



6


Aansluitend met schoon water spoelen.



7


Breng het plisségordijn samen.

Druk voorzichtig de stof bij elkaar en water laten draineren.




8

Plaats het vochtige plisségordijn in de montageclip en de rail lichtjes kantelen zodat deze vergrendelt.



9

Het plisségordijn in een opgetrokken toestand ca. 12 uur laten drogen



Opmerking

Bij elektrische systemen mogen de motoronderdelen NIET in contact komen met water!

Gebruik GEEN alkalische schoonmaakmiddelen bij het reinigen van ramen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigde stoffen door reinigingsmiddelen, condensatie of insectenvuil.

Bij het onjuist reinigen van de stoffen de vlamvertragende en veroudering voorkomende eigenschappen van de stof kunnen gedeeltelijk of zelfs volledig verloren gaan.

Let op dat er bij het schoonmaken van het glas en kozijnen geen water of agressieve schoonmaakmiddelen in contact komen met de stof.

Belangrijk!

Wij adviseren hoe je het beste de plisségordijnen kunt schoonmaken.

Wij zijn echter niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade veroorzaakt door of gerelateerd aan het schoonmaken van de plisségordijnen.

Ben je hier niet zeker over, dan kun je overwegen een bedrijf in te huren gespecialiseerd in het schoonmaken van raamdecoratie.